

## Funk-Wandthermostat, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 132030

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Wandthermostat ermöglicht zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit einem oder mehreren HomeMatic Funk-Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN)
- Wandthermostat misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt diese zyklisch an den Heizkörperthermostat weiter - die Raumtemperatur kann exakt und schnell geregelt werden
- Komfortable und exakte Einstellung der Solltemperatur (auf 0,5°C genau) im Raum direkt am Drehrad des Wandthermostats
- Flexibel durch individuell einstellbare Wochenprogramme und Programmierung direkt am Gerät
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen
- Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Großes Display mit Anzeige von Soll-, Isttemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen
- Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, merten, JUNG)
- Steuerung von elektrischen Heizkörpern mit direkt angelegten Schaltaktoren möglich

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer:	ca. 1 Jahr (typ.)
Stromaufnahme:	40 mA max.
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Empfängerklasse:	SRD Class 2
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	III
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen:	55 x 55 x 20 mm
Mit Rahmen:	86 x 86 x 21,5 mm
Gewicht:	74 g (ohne Batterien)

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	132030
EAN-Code:	4047976320301
Kurzbezeichnung:	HM-TC-IT-WM-W-EU
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	100 x 100 x 50 mm
Gesamtgewicht:	154 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Wandthermostat  
2 x LR03/Micro/AAA Batterien  
Montagematerial (2 x Klebestreifen,  
2 x Dübel, 2 x Schrauben)  
Bedienungsanleitung in D und GB